

8 einzigartige Vorteile



Auto Planus[®]

www.autoplanus.com

8 einzigartige Vorteile

Auto Planus[®]



Einfach zu handhabende, kostensparende Ausführung



Einfacher und schneller Messerwechsel,
automatische Messerpositionierung



Verwendet Standard Hobelmesser



Messer können bis zu 45x nachgeschärft werden



Außergewöhnlich gute Schnittleistung,
große Spanräume



Hervorragend geeignet für hohe
Beanspruchungen



Die geringsten Betriebskosten pro Laufmeter



Wirtschaftlicher Amortisationszeitraum



Das AUTOPLANUS system



1 Gesamtansicht Hobelkopf (Messer und Backen eingebaut)



2 Gesamtansicht Hobelkopf (ohne Messer und Backen)



3 Gesamtansicht Hobelkopf (mit allen Komponenten bereit zur Montage)



4 Detailansicht Autoplanus Klemmsystem



MESSEREINBAU



1 Das Messer und die Backe halten mittels Magnet zusammen



2 Unter Zuhilfenahme eines Schraubenziehers zerlegen sie behutsam etc.



3 Verwenden Sie den Schraubenzieher als Hebel um den Zerlegevorgang (wie im Bild gezeigt) zu erleichtern,



das sollte reichen um das Messer von den Magneten zu lösen und die beiden Teile voneinander zu trennen



4 Messer und Backe haben sich gegeneinander verschoben



5 Wenn Sie das Messer in der linken Hand halten, lässt sich die Backe mühelos bewegen



6 Nun können Sie das Messer problemlos komplett von der Backe lösen



7 Messer und Backe sind nun getrennt



MESSEREINBAU



1 Halten Sie in einer Hand das Messer und in der anderen die Backe (die magnetische Seite sollte auf den Messerrücken zeigen)



2 Positionieren Sie das Messer an der Backe wie im Bild oben dargestellt



3 Das Hobelmesser wird durch die Magneten an der Backe gehalten



4 Durch Runterdrücken der Klemmbacke lässt sich das



Messer einfach und präzise auf der Backe positionieren



MESSEREINBAU



1 Schieben Sie nun das Modul Hobelmesser und Backe zusammengebaut



wie wieoben beschrieben) von der Seite in den dafür vorgesehenen



Schlitz des Hobelkopfs



1 Setzen Sie nun das Modul (Hobelmesser und Backe zusammengebaut wie oben



beschrieben) von oben in den dafür vorgesehenen Schlitz des Hobelkopfs



5 Vergewissern Sie sich, dass alle Klemmschrauben fest angezogen sind

Nun ist Ihr AUTOPLANUS Hobelkopf einsatzbereit, EINFACH!! SCHNELL UND PRÄZISE!!

Für die besten Ergebnisse



AP SCHLEIFMASCHINE
Die Universal-Schleifmaschine
abgestimmt auf Ihre AutoPlanus Messer



ERSATZMESSER
Große Auswahl an
verschiedensten Messertypen



AP REINIGER
Reinigen Sie Ihre
Teile für ein Maximum an Leistung



ERSATZBACKEN
Beschleunigen und organisieren
Sie Ihren Messerwechsel



www.autoplanus.com

licensed to

distributed by